

- Bewahren Sie das Gerät vor extrem hohen und niedrigen Temperaturen, vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Wasser, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder scharfen Gegenstände. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder auseinanderzubauen
- Halten Sie das Gerät frei von Staub, Flusen etc.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer (Explosionsgefahr)
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen
- Reparaturen an elektrischen Geräten sollten nur von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es feucht ist, um die Gefahr eines Stromschlags, Explosionen oder Selbstverletzungen zu vermeiden
- NICHT verwenden, wenn das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde
- Zerdücken oder durchstechen Sie den Akku nicht und tauchen Sie ihn nicht in Flüssigkeiten ein
- Bei Rauchentwicklung, ungewöhnlichen Geräuschen oder starker Hitzeentwicklung bringen Sie die Powerbank an einen sicheren Ort im Freien. Im Falle eines Brandes löschen und kühlen Sie mit ausreichend Wasser und alarmieren im Zweifelsfall die Feuerwehr (Lithium-Ionen-Akkus können auch nach dem Löschen noch für längere Zeit rückzünden)
- Lagern Sie den gelöschten Akku / das gelöschte Gerät aus diesem Grund auch nach dem Ablöschen in einem Wasserbecken oder einem anderen geeigneten Behälter

- Protect the device from extremely high and low temperatures, direct sunlight, water, moisture and liquids
- Do not use abrasive cleaning agents or sharp objects. Do not attempt to repair or disassemble the appliance yourself
- Keep the appliance free from dust, fluff, etc.
- Keep out of the reach of children
- Do not throw the appliance into a fire (risk of explosion)
- Do not attempt to dismantle the appliance
- Repairs to electrical appliances should only be carried out by a qualified electrician
- DO NOT use the appliance when it is wet to avoid the risk of electric shock, explosion or self-harm
- DO NOT use if the appliance has been dropped or damaged
- Do not crush or puncture the battery and do not immerse it in liquids
- In the event of smoke, unusual noises or excessive heat, move the power bank to a safe place outdoors. In the event of a fire, extinguish and cool with sufficient water and, if in doubt, alert the fire brigade (lithium-ion batteries can continue to reignite for a long time after extinguishing)
- For this reason, store the extinguished battery/device in a basin of water or other suitable container even after extinguishing the fire

- Conservare l'appareil à l'abri des températures extrêmement élevées et basses, des rayons directs du soleil, de l'eau, de l'humidité et des liquides.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou d'objets pointus. N'essayez pas de réparer ou de démonter l'appareil vous-même.
- Maintenez l'appareil exempt de poussière, de peluches, etc.
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne jetez pas l'appareil dans le feu (risque d'explosion).
- N'essayez pas de démonter l'appareil
- Les réparations des appareils électriques ne doivent être effectuées que par un électricien qualifié.
- NE PAS utiliser l'appareil s'il est humide afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'explosion ou d'automutilation.
- NE PAS utiliser si l'appareil est tombé ou a été endommagé.
- N'écrasez pas ou ne percez pas la batterie et ne l'immergez pas dans un liquide.
- En cas de fumée, de bruits inhabituels ou de forte chaleur, déplacez le chargeur vers un endroit sûr à l'extérieur. En cas d'incendie, éteignez et refroidissez la batterie avec suffisamment d'eau et, en cas de doute, alertez les pompiers (les batteries lithium-ion peuvent continuer à s'enflammer pendant un certain temps après l'extinction).
- Pour cette raison, conservez la batterie/l'appareil éteint(e) dans un bassin d'eau ou un autre récipient approprié, même après l'avoir éteint(e).“

- Proteggere il dispositivo da temperature estremamente alte e basse, luce solare diretta, acqua, umidità e liquidi.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o oggetti appuntiti. Non tentare di riparare o smontare l'apparecchio da soli.
- Mantenere l'apparecchio libero da polvere, lanugine, ecc.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Non gettare l'apparecchio nel fuoco (rischio di esplosione).
- Non tentare di smontare l'apparecchio.
- Le riparazioni degli apparecchi elettrici devono essere effettuate esclusivamente da un elettricista qualificato.
- NON utilizzare l'apparecchio quando è bagnato per evitare il rischio di scosse elettriche, esplosioni o autolesionismo.
- NON utilizzare l'apparecchio se è caduto o è stato danneggiato.
- Non schiacciare o forare la batteria e non immergerla in liquidi.
- In caso di fumo, rumori insoliti o calore eccessivo, spostare il power bank in un luogo sicuro all'aperto. In caso di incendio, spegnere e raffreddare con acqua sufficiente e, in caso di dubbio, avvertire i vigili del fuoco (le batterie agli ioni di litio possono continuare a riaccendersi per molto tempo dopo lo spegnimento).
- Per questo motivo, conservare la batteria/il dispositivo spento in una bacinella d'acqua o in un altro contenitore adatto anche dopo aver spento l'incendio.