

- Bewahren Sie das Gerät vor extrem hohen und niedrigen Temperaturen, vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Wasser, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten. Lagerung bei -10 bis +20°C. Arbeitsumgebungstemperatur von 0 bis 40°C.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder scharfe Gegenstände
- Halten Sie das Gerät frei von Staub, Flusen etc.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Plastiktüten, Folien und andere Verpackungsmaterialien können zum Ersticken führen
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer (Explosionsgefahr)
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen
- Reparaturen an elektrischen Geräten sollten nur von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn es feucht ist, um die Gefahr eines Stromschlags, Explosionen oder Selbstverletzungen zu vermeiden
- NICHT verwenden, wenn das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde
- Bei Rauchentwicklung, ungewöhnlichen Geräuschen oder starker Hitzeentwicklung bringen Sie die Powerbank an einen sicheren Ort im Freien. Im Falle eines Brandes löschen und kühlen Sie mit ausreichend Wasser und alarmieren im Zweifelsfall die Feuerwehr. Lithium-Ionen-Akkus können auch nach dem Löschen noch für längere Zeit rückzünden. Lagern Sie den gelöschten Akku / das gelöschte Gerät aus diesem Grund auch nach dem Ab löschen in einem Wasserbecken oder einem anderen geeigneten Behältnis“
- Keep the device away from extremely high and low temperatures, direct sunlight, water, moisture and liquids. Storage at -10 to +20°C. Working ambient temperature from 0 to 40°C.
- Do not use abrasive cleaning agents or sharp objects
- Keep the appliance free from dust, fluff, etc.
- Keep out of the reach of children. Plastic bags, foils and other packaging materials can cause suffocation
- Do not throw the appliance into a fire (risk of explosion)
- Do not attempt to dismantle the appliance
- Repairs to electrical appliances should only be carried out by a qualified technician
- DO NOT use the appliance when it is wet to avoid the risk of electric shock, explosion or self-harm
- DO NOT use if the appliance has been dropped or damaged
- In the event of smoke, unusual noises or excessive heat, move the power bank to a safe place outdoors. In the event of a fire, extinguish and cool with sufficient water and, if in doubt, alert the fire brigade. Lithium-ion batteries can continue to reignite for a long time after extinguishing. For this reason, store the extinguished battery/device in a basin of water or other suitable container even after extinguishing the fire
- Conserver l'appareil à l'abri des températures extrêmement élevées et basses, des rayons directs du soleil ainsi que de l'eau, de l'humidité et des liquides. Stockage entre -10 et +20°C. Température ambiante de travail de 0 à 40°C.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou d'objets pointus.
- Maintenir l'appareil exempt de poussière, de peluches, etc.
- Tenir hors de portée des enfants. Les sacs en plastique, les films et autres matériaux d'emballage peuvent provoquer un étouffement.
- Ne jetez pas l'appareil dans le feu (risque d'explosion).
- N'essayez pas de démonter l'appareil
- Les réparations des appareils électriques ne doivent être effectuées que par un professionnel qualifié
- NE PAS utiliser l'appareil s'il est humide afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'explosion ou d'automutilation.
- NE PAS utiliser l'appareil s'il est tombé ou a été endommagé.
- En cas de fumée, de bruits inhabituels ou de forte chaleur, déplacez le chargeur dans un endroit sûr à l'extérieur. En cas d'incendie, éteignez et refroidissez avec suffisamment d'eau et, en cas de doute, alertez les pompiers. Les batteries lithium-ion peuvent reprendre feu pendant un certain temps même après avoir été éteintes. Pour cette raison, conservez la batterie / l'appareil éteint(e) dans un bassin d'eau ou un autre récipient approprié, même après l'avoir éteint(e).“
- Tenere il dispositivo lontano da temperature estremamente alte e basse, dalla luce solare diretta, dall'acqua, dall'umidità e dai liquidi. Stoccaggio a -10 - +20°C. Temperatura ambiente di lavoro da 0 a 40°C.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o oggetti appuntiti.
- Mantenere l'apparecchio libero da polvere, lanugine, ecc.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Sacchetti di plastica, fogli e altri materiali di imballaggio possono causare soffocamento.
- Non gettare l'apparecchio nel fuoco (rischio di esplosione).
- Non tentare di smontare l'apparecchio.
- Le riparazioni degli apparecchi elettrici devono essere effettuate solo da un tecnico qualificato.
- NON utilizzare l'apparecchio quando è bagnato per evitare il rischio di scosse elettriche, esplosioni o autolesionismo.
- NON utilizzare l'apparecchio se è caduto o è stato danneggiato.
- In caso di fumo, rumori insoliti o calore eccessivo, spostare il power bank in un luogo sicuro all'aperto. In caso di incendio, spegnere e raffreddare con acqua sufficiente e, in caso di dubbio, avvertire i vigili del fuoco. Le batterie agli ioni di litio possono continuare a riaccendersi per molto tempo dopo lo spegnimento. Per questo motivo, conservare la batteria/il dispositivo spento in una bacinella d'acqua o in un altro contenitore adatto anche dopo aver spento l'incendio.